

MAY003 Máy s?y gel nhanh 48w full LED



Máy s?y gel nhanh 48w thi?t k? full LED c?c b?n, hàng lo?i 1 Xu?t x?: China Kích th??c: 260x220x128mm Tr?ng l??ng: 1150g Màu s?c: ?en, tr?ng, h?ng, ??, nh? Tinh tr?ng: Có s?n/??t tr??c Ph? ki?n: Adapter + thân máy ??n v? tính: Chi?c

Rating: Not Rated Yet

Giá:

Price with discount: 1.200.000 ?

1.200.000 ?

Gi?m:

[Ask a question about this product](#)

Thông tin s?n ph?m

1. Máy s?y gel nhanh 48W SUN 1 là gì

Máy s?y gel nhanh 48W SUN 1 dùng cho d?ch v? làm móng nail: Là m?t d?ng c? trong b? ch?m sóc móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c s?y khô làm c?ng các lo?i gel, làm bóng móng giúp gi? b?n l?p s?n móng.

2. Mô t? s?n ph?m Máy s?y gel nhanh 48W SUN 1

- Thi?t k? tinh t?, sang tr?ng phù h?p v?i n?i th?t trong nh?ng ti?m nail l?n, v?a và nh?. Máy nh? g?n thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n, c?t gi? trong ng?n kéo t? ?? . B? m?t máy tr?n, nh?n bóng d? lau chùi v? sinh.

- Màu s?c: tr?ng và ghi ánh vàng

- C?u t?o: Máy có c?u t?o hình mái vòm giúp ng?n c?n ánh sáng phát tán ra ngoài. Bao g?m hai b? ph?n chính là máy và b? AC/DC ADAPTER.

- Máy g?m: Thân máy có th? tháo d?i và ?? máy.

- Thân máy g?m 30 ?èn led bao quanh lòng máy.Phía tr??c là c?a ??t tay/chân. Phía trên là b? nút b?t/t?t (on/off) và ?i?u ch?nh h?n gi? th?i gian s?y 5-30-60s phù h?p v?i t?ng nhu c?u s?y móng. Phía sau nút c?m k?t n?i v?i AC/DC Adapter.

?? máy ???c làm b?ng kim lo?i có kh? n?ng gi? và khu?ch tán nhi?t, h? tr? quá trình làm móng nhanh khô h?n. ?? máy có th? tháo r?i thu?n ti?n cho vi?c v? sinh lau chùi phía trong lòng máy.

- AC/DC ADAPTER: Là b? chuy?n ??i ngu?n l??i ?i?n l??i sang ngu?n ?i?n phù h?p v?i thi?t b? máy c?a b?n. B?n ch? nên dùng ?úng b? chuy?n ??i ngu?n ?i?n chính ?i kèm theo thân máy, trong tr??ng h?p b? chuy?n ??i ngu?n b? h?ng không th? s? ch?a, hãy liên h? v?i nhà cung c?p s?n ph?m ?? mua b? chuy?n ??i ngu?n v?i công su?t chính xác phù h?p v?i lo?i máy c?a b?n.

3. Nguyên t?c ho?t ??ng và cách s? d?ng: ??u tiên ta k?t n?i dây ?i?n v?i b? chuy?n ??i AC/DC, ti?p theo c?m ?i?n vào ngu?n ?i?n h? gia ?inh, sau ?ó ch?n h?n gi?(5-30-60s), khi ?ó ch? ?? ?èn báo th?i gian s?y ???c hi?n, máy s? b?t ??u làm vi?c và t? ??ng d?ng l?i trong th?i gian ??nh tr??c. N?u b?n mu?n t?t trong th?i gi?n s?y, nh?n nút b?t/t?t và máy s? ng?ng ho?t ??ng.

- Ch? ?? c?m ?ng: ?èn có ch?c n?ng c?m ?ng t? ??ng, n?u b?n mu?n ch?n ch? ?? này xin vui lòng ??t tay vào máy, ?èn s? ti?p t?c làm vi?c cho ??n khi b?n ??a tay ra ngoài.

4. Thông s? k? thu?t

- Lo?i ?èn: LED, UV

- Công su?t tiêu th?: 48W

- Kích th??c: 15x19x8,5mm

- Nguồn ?i?n: 100-240V 50/60HZ 1A

- H?n gi?: 5-30-60s

5. Lưu ý: ?? duy trì ?? b?n c?a máy ta nên

- B?o qu?n máy trong môi tr??ng khô ráo, thoáng mát.

- Lau chùi v? sinh máy sau khi s? d?ng v?i các ch?t t?y r?a chuyên dùng.

- Rút nguồn ?i?n khi không s? d?ng. ??i ?èn t?t h?n tr??c khi rút nguồn ?i?n ra kh?i ? c?m.

- Gi? ?? chân máy và các khu v?c kim lo?i ph?n x? xung quanh thành trong máy ?? ??m b?o ?? ?n ??nh khi s?y

- M?i chi ti?t v? s?n ph?m Máy s?y gel nhanh 48W SUN 1, cách s? d?ng Máy s?y gel nhanh 48W SUN 1, cách làm Máy s?y gel nhanh 48W SUN 1: các b?n vui lòng liên h? theo các thông tin cu?i website ?? ???c h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c

- M?i s?n ph?m mua t?i Ph??ng Lê shop, b?n s? ???c h??ng d?n s? d?ng chi ti?t, ??m b?o hi?u qu?, t?i ?u nh?t v? chi phí!